

Milá zákaznice, milý zákazníku,

Děkujeme vám za nákup skvělého kuchyňského pomocníka Luli Chef. Věříme, že se stane Vaším nerozlučným pomocníkem při vaření a že si jídla z něj oblíbíte stejně jako my.

Rádi bychom Vám dali do pozornosti pár tipů a ověřených triků jak s Luli Chefem zacházet, abyste si jej mohli užívat čím déle a bez komplikací.

- Luli Chef připraví vždy cca jednu porci tj. **350 ml pokrmu**. Menší ani větší množství není možné.
- Při vaření v Luli Chefovi (tj. u všech programů kromě Smoothie) použijte **vždy jen syrové** (nevařené, nekonzervované) suroviny nakrájené na kostičky / kolečka.
- **Nepoužívejte mléko, mouku, smetanu ani lepidlo** jako například ovesné vločky, krupici apod., protože tyto suroviny je třeba neustále míchat i v obyčejném hrnci, jinak by se připálily. Je to proto, že na dně nádoby Luli Chefa je topná spirála a Luli Chef u všech programů (kromě Smoothie) nejprve ohřívá. Proto by při nesprávně zvolených surovinách mohlo dojít k jejich připalování.
- **Rýžovou či jáhlovou kaši připravujte vždy v kombinaci s druhou surovinou** (např. strouhaný kokos, sezam apod.), v opačném případě může dojít ke kypění. Při vaření čistě rýžové nebo čistě jáhlové kaše vzniká jemné bublinkování a tyto bublinky spolu s vařenou kaší mohou prskat ven z Luli Chefa.
- Luli Chef má 5 programů. Každý z nich má jiný průběh, dobu vaření i jinou teplotu. **Prosíme při vaření se řiďte těmito pokyny. V příloženém Návodu k použití není uvedena kompletní informace. Nebo jednoduše vařte podle receptů na našem webu www.mamigo.cz/luli-chef/recepty. Správné informace jsou následující:**

PlantMilk – 18 minutový program přípravy jakéhokoli rostlinného mléka

Puree – 17minutový program přípravy ovocných a zeleninových vařených pokrmů jako např. dětské výživy a příkrmy **bez přidání obilovin. Při používání tohoto programu není možné přidat obiloviny, jelikož dochází k jejich kypění.**

Soup - 17minutový program přípravy krémových mixovaných polévek, kaší (včetně obilných) a dětských výživ či příkrmů **s přidáním obilovin.**

Smoothie – 2 minutový program přípravy ovocných nebo zeleninových smoothies.

Cook - 11 minutový program přípravy nemixovaných polévek s kousky zeleniny.

Čištění Luli Chefa:

Po dokončení programu Luli Chef vydá zvukový signál a vaše jídlo je hotové. Odpojte přístroj z elektriny, vylijte hotové jídlo a do Luli Chefa napusťte vodu a opětovně jej zapněte a zvolte program Smoothie, následně dočistěte Luli Chefa přiloženým kartáčkem nebo jakoukoli houbičkou a čistícím prostředkem.

Více detailů o Luli Chefovi naleznete v příloženém Návodu k použití.

Přejeme Vám spoustu spokojenosti a chutných jídel z Vašeho nového pomocníka.

Mamigo tým

www.mamigo.sk, www.mamigo.cz